

Интегратор может передать проект пользователю прямо с устройства, вписав его логин в поле `invite user`. В данном разделе интегратор может видеть список панелей, которые скачали проект и редактировать его.