

далее, откройте раздел Work mode, который находится в окне "Сервер", в нем зайдите в настройки удаленного подключения (External mode) и в появившемся окне включить режим работы через облако(Connection to cloud)