

Config 配置	Server 服务器
General	Name 名称 <small>LEAPLEADServer</small>
Floors & Rooms	Internal Host 内部主机 <small>192.168.0.20</small>
Devices	Port 端口 <small>8088</small>
Server 服务器	Version 版本 <small>1.0.0.10001</small>
Schedule	Check server update 检查服务器更新 <a href="#">Details 检查</a>
Routines	PROJECT CONTROL 项目控制
Macros	Work mode 工作模式 <small>Auto Switch 自动切换</small>
Modes	Local WiFi 本地WiFi <a href="#">?</a>
Users	External Host 外部主机 <a href="#">?</a>
	External API Port (8443) 外部API端口 <a href="#">?</a>
	External Protocol Port (8088) 外部协议端口 <a href="#">?</a>
	Project synchronization 同步项目 <input type="checkbox"/> 同步
<a href="#">Start project</a>	<a href="#">Activate 激活</a>