

Помимо стандартных параметров, можно запрашивать любые, необходимые для инициализации модуля, параметры. Параметры драйвера подставляются в драйвер автоматически. Остальные параметры следует запрашивать и использовать вручную