

Кнопка изменения значения «вкл/выкл». Применяется для отправки команды на устройство, вне зависимости от его текущего состояния.