

Name	"HDL Relay"	type: String имя модуля
ID	1	type: Number идентификатор модуля
Icon		type: String иконка модуля
Used	true	type: Boolean флаг использования модуля
Hidden	false	type: Boolean флаг скрытого модуля
Smart	false	type: Boolean признак умного модуля
StoreID	102	type: Number идентификатор модуля в магазине
SubDeviceCount	3	type: Number Количество подустройств
Version	1.0.4	type: String Версия модуля
SetupCount	2	type: Number Количество объектов с данными установок для драйверов
SubDeviceGroupCount	2	type: Number Количество объектов групп подустройств
SettingsPopupName	"SettingsPopup 1"	type: String Имя настроичного попапа для модуля. Настроичный попап создает разработчик модуля для обеспечения его работы, если потребуется
AuthorizationPopupName	"AuthorizationPopup 1"	type: String попап авторизации. Служит для обеспечения работы модуля, который требует авторизацию. Создается разработчиком модуля
AuthorizationStatus	true	type: Boolean флаг авторизации. При разработке модуля, который требует авторизацию, необходимо указывать статус авторизации • true, если пользователь авторизовался • false, если пользователь вышел из системы
WorkMode		type: Number Режим работы модуля (панельный, серверный). Константы: • IR.PROJECT_WORK_ONLY_PANEL_MODE: панельный режим работы • IR.PROJECT_WORK_WITH_SERVER_MODE: серверный режим работы
ServerSupport	false	type: Boolean поддержка работы с сервером у модуля