

IR.DEVICE_BLE_SCANNER

идентификатор BLE сканера. Используется при создании сканера

Синтаксис

```
IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_SCANNER)
```

Название	Пример	Описание
ID	IR.DEVICE_BLE_SCANNER	type: Number идентификатор BLE сканера
На выходе		
Object		type: Object ссылка на устройство

Пример

```
var Scanner = IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_SCANNER);
```

Вызывает событие: IR.EVENT_DEVICE_BLE_FOUND