

идентификатор транспорта Global Cache, через который нужно отправить данные:

- 0 - порт 4998 (ИК команды, реле, сенсоры, система)
- 1 - порт 4999 (COM 1)
- 2 - порт 5000 (COM 2)