

Скрипт инициализации - файл скрипта, добавляемый в проект столько раз, сколько в проекте имеется одинаковых модулей, требующих данного скрипта. Обычно это файл, содержащий определения экземпляров драйвера или компонентов. В левой нижней части окна **Scripts** по умолчанию в поле **Global** установлено значение **false**. Для скрипта инициализации его изменять не требуется.