перейти на вкладку Server. В содержимом данной вкладки нас интересуют следующие поля:

- Work mode режим подключения к iRidium Server.
 - Auto Автоматическое переключение между локальным режимом и режимом работы через интернет
 - Local только локальное подключение
 - External только подключение через интернет.
- External Host внешний IP адрес роутера.
- External API port порт для работы с авторизацией и служебными функциями сервера. В локальной сети используется порт **8443**
- External Protocol Port порт для работы с устройствами, используемыми в проекте. В локальной сети используется порт **30464**

Если проект должен работать только в локальной сети, то необходимо выставить в поле "Work mode" значение "Local". Для работы с сервером через интернет надо установить значение External или Auto и заполнить поля внешних сетевых настроек. Для удаленной работы, надо создать на роутере 2 внешних порта для локальных портов **8443** и **30464**.