

Дождитесь завершения установки. Не выключайте питание устройства. В результате вы увидите:

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg -i /home/pi/iridiumserver_1.0.0-5934_PI.deb
Selecting previously unselected package iridiumserver.
(Reading database ... 77851 files and directories currently installed.)
Unpacking iridiumserver (from ../iridiumserver_1.0.0-5934_PI.deb) ...
Create /var/lib/iRidium Server/
Setting up iridiumserver (1.0.0) ...
Creating autostart script...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Starting server...
===== Start as Daemon =====
Main thread exit
pi@raspberrypi ~ $ █
```

После установки сервер запускается как демон - в лог PuTTY не будет выводиться информация о его работе, при перезагрузке Raspberry сервер запустится автоматически.