

В случае такой ошибки введите команду:

```
sudo rm /tmp/irdaemon.pid
```

```
pi@raspberrypi /iridiumserver $ sudo rm /tmp/irdaemon.pid
```

и повторите запуск сервера (пункт 8).