

Чтобы установить iRidium Server на Raspberry Pi, скачайте и установите необходимое ПО:

1. [Скачайте](#) файл (\*.deb) сервера для Raspberry Pi
2. [Скачайте](#) и установите программу WinSCP
3. [Скачайте](#) и установите программу PuTTY

Подключите и настройте Raspberry Pi по инструкции с сайта [raspberrypi.org](http://raspberrypi.org).

На устройство должна быть установлена операционная система Raspbian (официально поддерживаемая операционная система Raspberry Pi на базе Debian).