на главной вкладке "Сервер" надо активировать подключение к iRidium cloud gate