

После создания подустройства и добавления виджета, вам понадобится добавить к подустройству нужные для работы каналы и теги. Как и в версии i3 Pro, драйвер можно добавить в графическом интерфейсе редактора или в скрипте. Для каждого подустройства потребуется собственный набор каналов и тегов для выбранного драйвера. В ходе работы может потребоваться работать с тремя компонентами: