

После добавления подустройств с помощью сканера или Setup, у пользователя может возникнуть потребность добавить дополнительные подустройства. Для обеспечения такой возможности, разработчик модуля должен привязать использовать системную переменную