

SubDevice.Connect

Соединение с устройством, содержащимся в подустройстве

Синтаксис

SubDevice.Connect()

Название	Пример	Описание
-----------------	---------------	-----------------

На выходе

Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("Device 1"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice.Connect(); //Подключаемся к устройству
```