

SubDevice.Disconnect

Разрыв соединения с устройством, содержащимся в подустройстве

Синтаксис

SubDevice.Disconnect()

| Название | Пример | Описание |
|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|

-

На выходе

Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("Device 1"); //Получаем устройство  
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем  
подустройство  
l_oSubDevice.Disconnect(); //Отключаемся от устройства
```