

SubDevice.Set

Установка значения в канал устройства

Синтаксис

SubDevice.Set(ChannelID, Value)

Название	Пример	Описание
ChannelID	"Channel 1"	type: String, Number Индекс или имя команды
Value	100	type: String, Number Число или строка, которую нужно передать команде для отправки оборудованию
На выходе		
Boolean		type: Boolean Успешность

Пример

```
//KNX. 0 - first Commands in project Tree; 100 - value to send, "Dimming" - command name
var l_oDevice = module.GetDevice("KNX Router (KNXnet/IP)"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем подустройство
l_oSubDevice.Set(, 100);
l_oSubDevice.Set("Dimming", 100);
```

```
//Global Cache. "Command 1" - name of command on GC output, "" - empty data
var l_oDevice = module.GetDevice("Global Cache"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем подустройство
l_oSubDevice.Set("Command 1", "")
```

```
//HDL. "HDL-BUS Pro Network (UDP)" - name of network
//"Dimmer" - name of Device in Network, "Channel 1" - name of Channel, 100 - value to send
var l_oDevice = module.GetDevice("HDL-BUS Pro Network (UDP)"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем подустройство
l_oSubDevice.Set("Dimmer:Channel 1", 100);
```

```
//Domintell. "Domintell Network (UDP)" - name of network
//"DDIM01" - name of Device in Network, "Channel 1" - name of Channel, 100 - value to send
var l_oDevice = module.GetDevice("Domintell Network (UDP)"); //Получаем устройство
```

```
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем  
подустройство  
l_oSubDevice.Set("DDIM01:Channel 1", 100);
```

HDL, Domintell: при обращении используйте имя сети "HDL-BUS Pro Network (UDP)" /
"Domintell Network (UDP)", а не имя конкретного устройства сети.