

## **SubDevice.GetLogin**

Получить логин соединения с любым драйвером

### **Синтаксис**

**SubDevice.GetLogin()**

<b>Название</b>	<b>Пример</b>	<b>Описание</b>
-----------------	---------------	-----------------

-

### **На выходе**

<b>Login</b>	'admin'	<b>type:</b> string логин драйвера
--------------	---------	---------------------------------------

### **Пример**

```
var l_oDevice = module.GetDevice("MyDevice"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
var l_Login = l_oSubDevice.GetLogin();
IR.Log(l_Login) // admin
```