

SubDevice.AddChannel

Добавление канала драйвера

Синтаксис

SubDevice.AddChannel(Name, DataArray)

Название	Пример	Описание
Name	"Channel 1"	type: string имя канала
DataArray		type: array массив данных, специфичный для каждого драйвера
На выходе		
Boolean		type: Boolean Успешность

Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("MyDevice"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice.AddChannel("Channel 1", [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00]);
```