

## SubDevice.AddWidget

Add a widget to a subdevice

### Синтаксис

```
SubDevice.AddWidget(Name)
```

Название	Пример	Описание
Name	"Popup 1"	type: string popup name
На выходе		
Object		type: Object Widget object

### Пример

```
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1"); //creating a subdevice  
var l_oWidget = module.GetPopup("Popup 1");  
l_oSubDevice.AddWidget(l_oWidget.Name);
```