

SubDevice.AddVirtualTag

Добавить виртуальный тег

Синтаксис

`SubDevice.AddVirtualTag(Name, Value, [Edit], [smartID], [Hidden])`

Название	Пример	Описание
Name	"Tag"	type: String имя виртуального тега подустройства
Value	"Name"	type: String Значение тега
Edit	true	type: Boolean Разрешение редактирования тега
smartID		type: Number Параметр в разработке! Необходимо устанавливать false
Hidden	true	type: Boolean Признак скрытости тега

На выходе

Object	type: Object Объект виртуального тега
--------	--

Пример

```
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1"); //создаем подустройство
var l_oTag = l_oSubDevice.AddVirtualTag("Name", "HDL-BUS", true);
```