

SubDevice.GetVirtualTag

Получить виртуальный тег подустройства

Синтаксис

SubDevice.GetVirtualTag(Name)

Название	Пример	Описание
Name	"Tag"	type: String имя виртуального тега подустройства

На выходе

Object	type: Object Объект виртуального тега
---------------	--

Пример

```
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1"); //создаем подустройство
var l_oTag = l_oSubDevice.GetVirtualTag("Tag"); //Получаем виртуальный тег
```