

SubDevice.AddDataRequestHandler

Добавить запрос для подустройства

Синтаксис

`SubDevice.AddDataRequestHandler(Name, Type, Callback)`

Название	Пример	Описание
Name	"Image"	type: String имя запроса
Type		type: Number тип запроса: • IR.SUB_DEVICE_REQUEST_DINAMIC_IMAGE - Возвращает объект картинки • IR.SUB_DEVICE_REQUEST_SCANNER_INFO - Возвращает всю информацию о модулях, установленных через сканер
Callback		type: Function Выполняемая функция
На выходе		
Boolean		type: Boolean Успешность

Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("MyDevice"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice.AddDataRequestHandler("Image",
IR.SUB_DEVICE_REQUEST_DINAMIC_IMAGE, function(){
    IR.Log("Hello, world!");
});
```