

SubDevice SetProperty

Добавить или обновить свойство подустройства

Синтаксис

SubDevice SetProperty (Name, Value)

Название	Пример	Описание
Name	"Property 1"	type: string Имя свойства
Value	"Value"	type: string Значение

На выходе

-

Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("MyDevice"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice SetProperty("Property 1", "Value");
```