

## **SubDevice.GetProperty**

Получить свойство

### **Синтаксис**

**SubDevice.GetProperty(Name)**

<b>Название</b>	<b>Пример</b>	<b>Описание</b>
Name	"Property 1"	type: string Имя свойства

### **На выходе**

<b>Value</b>	"Value"	type: string Значение
--------------	---------	--------------------------

### **Пример**

```
var l_oSubDevice = module.GetSubDevice("SubDevice 1"); //получаем подустройство
var l_oProperty = l_oSubDevice.GetProperty("Property 1"); //получаем значение свойства
```