

## **SubDevice.GetProperties**

Получить все свойства

### **Синтаксис**

**SubDevice.GetProperties()**

<b>Название</b>	<b>Пример</b>	<b>Описание</b>
-----------------	---------------	-----------------

#### **На выходе**

Object	{Name: Value}	type: Object Объект со свойствами
--------	---------------	--------------------------------------

### **Пример**

```
var l_oSubDevice = module.GetSubDevice("SubDevice 1"); //получаем подустройство
var l_oProperties = l_oSubDevice.GetProperties(); //получаем все свойства
```