

IR.EVENT_REMOVED_SUBDEVICE

Удаление подустройства

Синтаксис

```
module.AddListener(IR.EVENT_REMOVED_SUBDEVICE, 0, function, [pointer]);
```

Название	Пример	Описание
function	function(in_subDeviceID, in_module)	type: function не именованная функция или обращение к функции <ul style="list-style-type: none">Приходящим параметром в функцию будет идентификатор подустройства и объект модуля
pointer		type: object указатель на объект, который обслуживает функцию (опционально)

На выходе

Пример

```
module.AddListener(IR.EVENT_REMOVED_SUBDEVICE, , function (in_subDeviceID,  
in_module)  
{  
    IR.Log(in_subDeviceID);  
    IR.Log(in_module.Name);  
});
```