

SubDevice.addAction()

{{API Function/ru |description= добавить Action (Действие) |constructor=
Module.getSubDevice(SubDeviceName).addAction(Action) |input=

Action		type: object объект действия
Action field: Name	"MyAction"	type: string имя действия
Action field: ActionType	"Simple"	type: string тип действия, может быть "Simple" и "Advanced"
Action field: Type	"send_number"	type: string тип команды действия, может быть: "send_number", "send_text" и "script_call"
Action field: Param	[{id_sub: 1, set: 100}]	type: data данные для передачи в канал. Для "script_call" передаётся массив объектов (1 объект - 1 параметр в функции "Method")
Action field: ChannelName	"Dimmer:channel1"	type: string имя канала, не используется в "script_call" action
Action field: Space	this	type: Object пространство для вызова функции
Action field: Method	function	type: function исполняемая функция, только для "script_call"

|output=

Object	type: Object объект Action
--------	-------------------------------

]JSsample=

```
Module = B.getModule(ModuleID);  
sub = Module.getSubDevice("MySub");  
channelName1 = "GRPS:myChannel" // full channel name for device "GPRS" and  
his channel "myChannel"  
sub.addAction({ // create "send_number" action  
    ActionType: "Simple",  
    Type: "send_number",  
    Param: SMSnumber,  
    ChannelName: channelName1,  
    Name: "Send " + SMSnumber  
});
```