

```
// Получаем уникальный идентификатор модуля и шины при запуске
IR.AddListener(IR.EVENT_MODULE_START, 0, function(moduleID, busID){
  // Получение копии модуля
  // moduleID - уникальный идентификатор модуля
  // Присваивание переменной ''module''
  var module = B.getModule(moduleID);
  // Формируем имя подсети и присваиваем переменной ''netWorkName''
  var netWorkName = "HDL-BUS Pro Network (UDP)";
  // Берем существующее устройство и присваиваем переменной ''device''
  var device = module.getDevice(netWorkName);
  // Создаем новое под-устройство с параметрами:
  // Device - объект драйвера устройства iRidium
  // Имя создаваемого под-устройства, через которое будем к нему обращаться
и это же имя увидит пользователь
  var NewSubDevice = module.addSubDevice({
    Device: device,
    DeviceName: "HDL Dimmer 1"
  });
});
```