

При успешном создании под-устройства, в переменной *NewSubDevice* будет объект созданного под-устройства, у которого мы можем выполнить следующие операции:

- Получить данные от под-устройства (загрузка кэша).

Данный метод служит для получения данных, сохраненных в течение предыдущих сессий работы приложения. Вы можете использовать эту информацию для загрузки под-устройств, виджетов и любой другой информации, которая может потребоваться для визуализации или управления устройством. Для получения данных от под-устройства можно использовать следующий метод: