

- Добавить действие для под-устройства.

Для добавления действия на под-устройство можно использовать следующий метод:

```
// Пример функции для действия
function changeLight(in_data){
  // Выводи сообщение о запуске метода
  IR.Log("changeLight run");
  // Выводим передаваемые параметры
  // "lamp": 1, "set": 100 - сообщение выводимое в лог
  IR.JSONLog(in_data);
  // Передаем на устройство полученные параметры
  device.Send(in_data); }</code>
<code>// Добавить действие для лампы
NewSubDevice.addAction({
  ActionType: "Simple", // Указываем вид действия
  Type: "script_call", // Указываем тип действия
  Param: {lamp: 1, set: 100}, // Передаем параметры, для вызова функции
-необязательно
  Space: this, // Передаем пространство для вызова функции -
необязательно
  Method: changeLight, // Передаем метод
  Name: "Turn On" // Указываем имя метода
})
```