

Для подключения достаточно перетащить и отпустить как показано на рисунке. Далее рассмотрим код:

```
l_oSubDevice = module.AddSubDevice("Light " + count, HDL_SERVER, false,  
IR.SUB_DEVICE_TYPE_THROUGH_DIMMER);
```