

И далее, в этой же функции "scan", необходимо заполнить список просканированных устройств:

`add(Name, StoreID, Object)` , где:

- **Name** - имя устройства, которое отобразится в списке;
- **StoreID** - идентификатор модуля в магазине (который должен скачаться, при выборе устройства из списка);
- **Object** - объект, передаваемый в модуль.