

Advanced Action создается на основе не полной информации о предстоящем действии, в случае с диммером, можно привести пример установки диммера в любое допустимое значение от 0 до 255, но какое значение надо будет записать неизвестно, причем неизвестен даже момент, в какой требуется получить это значение.