

В модуле нужно типизировать сабдевайсы, действия и виртуальные теги. Сабдевайсы необходимо типизировать для того, чтобы SmartAPI понимало, что это за устройство (например свет или кондиционер) и могло им управлять. Модули в которых для устройств не указан тип не будут управляться с помощью SmartAPI. Пример указания типа в модуле: