

Object Action	Name	"MyAction"	type: string имя действия
	ActionType	"Simple"	type: string тип действия, принимает одно из следующих значений: • "Simple" - простой Action, отправляет фиксированное значение; • "Advanced" - расширенный Action, отправляет значение указанное пользователем при добавлении.
	Type	"send_number"	type: string тип команды действия, принимает одно из следующих значений: • "send_number" - Action отправляет значение на канал; • "send_text" - идентично с "send_number"; • "script_call" - Action активизирует функцию скрипта.
	Param	[{id_sub: 1, set: 100}]	type: data данные для передачи в канал. Для "script_call" передаётся массив объектов (объект - параметр функции "Method"
	ChannelName	"Dimmer:channel1"	type: string имя канала. Не используется в "script_call" action
	Space	this	type: Object пространство для вызова функции
	Method	function	type: function исполняемая функция. Только для "script_call"
	ControlType	"Number"	type: string тип окна ввода параметров Advanced Action, принимает одно из следующих значений: • "Number" - числовой ввод параметра; • "Text" - текстовый ввод параметра; • "Select" - выбор параметра из готовых значений (выпадающий список).
	Min	0	type: Number минимальное значение, которое может отправлять Action. Только для ControlType "Number"
	Max	100	type: Number максимальное значение, которое может отправлять Action. Только для ControlType "Number"
	Object Field (Advanced only)		type: Number
	Step	5	шаг изменения значения, которое может отправлять Action. Только для ControlType "Number"
	Default	"Значение по-умолчанию"	type: String введённое значение по-умолчанию. Только для ControlType "Text"
	Validate	function	type: Function функция проверки введённого значения. Принимает как параметр введённое в поле значение, в случае успеха должна возвращать число 0. Только для ControlType "Text"
List	[{Caption: "turn on", Value: 100}]	type: Array массив значений либо объектов. В случае объектов в канал передаётся значение поля "Value". Только для ControlType "Select"	