

module.RemoveRelation

Удалить связь между свойствами. Свойства, которые могут быть частями связи: свойства графических элементов, значения токенов, значения каналов обратной связи драйвера

Синтаксис

```
module.RemoveRelation(LHSName, RHSName)
```

Название	Пример	Описание
LHSName	"Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel"	type: string Полный путь к первому свойству
RHSName	"UI.Dimmer.Level.Value"	type: string Полный путь ко второму свойству
На выходе		
Boolean	true	type: Boolean Результат удаления связи

Пример

```
module.RemoveRelation("Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel", "UI.Dimmer.Level.Value");
```

Узнать полный путь к свойству можно с помощью Relations в редакторе.