

IR.DEVICE_BLE_DEVICE

идентификатор BLE устройства. Используется при подключении к периферийному Bluetooth устройству

Синтаксис

```
IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_DEVICE, in_name, in_uuid);
```

Название	Пример	Описание
ID	IR.DEVICE_BLE_DEVICE	type: Number идентификатор BLE устройства
in_name	"My_BLE_device"	type: string имя устройства (рекомендуется использовать имя из сканера или рекламной информации)
in_uuid	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"	type: string идентификатор устройства из сканера

На выходе

Object	type: Object ссылка на устройство
--------	--------------------------------------

Пример

```
var device = IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_DEVICE, in_name, in_uuid);
```