

Удалить связь между свойствами. Свойства, которые могут быть частями связи: свойства графических элементов, значения токенов, значения каналов обратной связи драйвера