

Метод можно использовать только с драйверами [AV & Custom Systems](#) и [Global Cache](#).
Позволяет отправить оборудованию произвольный набор данных (строку, число, массив)