

Добавление и настройка драйвера.

Добавим драйвер: перейдём в ветку "I/O" (под созданным проектом в дереве) и перетащим необходимый драйвер в поле "Drivers". На основе добавленного драйвера создаётся драйвер сервера (iRidium Server). На картинке показан пример, как добавить драйвер "Crestron":