

Настраиваем драйвер таким же образом, как в панельном проекте: заполняем параметры драйвера, добавляем и настраиваем каналы и фидбеки.

Поле **Need setup** в настройках драйвера отвечает за возможность изменения параметров драйвера из под скрипта (рекомендуется выставлять true, т.е изменение из под скрипта возможно).

---

Драйвер должен содержать хотя бы 1 команду и 1 фидбек (даже пустые), в противном случае драйвер работать не будет.