

Настройка драйверов в панельном модуле.

В созданном панельном проекте сразу будут добавлены 2 драйвера: iRidium Server (драйвер сервера) и драйвер устройства, которое добавили при создании серверного модуля (в примере - Crestron). Параметры iRidium Server: