

Существует два вида Actions: **Simple** - простое и **Advanced** - расширенное. Различаются они тем, что у Simple вся информация, необходимая для функционирования действия, известна в момент создания Action. Например, чтобы включить диммер на полную яркость - необходимо активировать канал setDimmer и отправить туда значение 255. Значение известно заранее.