

Перейдите в папку `iridiumserver` командой `cd /iridiumserver` и снова введите `ls` чтобы убедиться, что находитесь в нужном каталоге

```
pi@raspberrypi / $ cd /iridiumserver/  
pi@raspberrypi /iridiumserver $ ls  
iridium server.crt server.key  
pi@raspberrypi /iridiumserver $
```