

Для того чтобы модуль имел возможность работать со SmartAPI нужно выставить соответствующую галочку при загрузке модуля в iRidium store и редактировании его параметров: