Другие языки:
English • русский • □□□□□□

# Как использовать HDL-Scanner

## Активация HDL/IP-шлюза

1 Перейдите на вкладку "Устройства".

2 Нажмите "Добавить устройство".

3 Нажмите "Добавить из iRidium store".

4 Нужное устройство “HDL IP Gateway”.




5 Нажав “HDL IP Gateway”, получите информацию о нем. Добавьте в проект.

6 Нажмите на "Hardware".




7 Выберите "HDL IntelliCenter2".




8 Нажмите "Добавить".




Теперь “HDL IP Gateway” в списке устройств.

9 Зайдите на вкладку "Сервер".




10 Выберите сервер UMC C4.




11 Сервер активирован.

12 Перейдите на вкладку "Устройства".

13 Нажмите на кнопку "+" (добавить устройство).




14 Выберите HDL Scanner.




15 Сканер обнаружит устройства HDL, выберите нужные и нажмите "Добавить устройства".




16 Выбранные устройства добавлены в проект.